

## Doporučení pro spolehlivou práci záložního zdroje

Záložní zdroj vytváří síť IT (izolovanou síť) a pro jeho správnou činnost je nezbytně nutné, aby zálohované zařízení bylo zapojeno podle platné normy. Návodem může být náš článek [ZDE](#), předejdete tak závadám, přetěžování a nestandardnímu chování zdroje vůbec.

- U každého zdroje je vhodné 2x ročně ověřit funkčnost v záložním režimu, rozhodně ale vždy před zahájením topné sezóny! Postačí, jestliže záložní zdroj odpojíte od veřejné sítě a budete sledovat, jak dlouho připojená čerpadla a další zařízení, pracují.
- **Žádná baterie nevydrží věčně, slábne a doba zálohy se časem zkracuje. Máte-li podezření na již vyčerpanou baterii, obraťte se s důvěrou na nás, poradíme, nebo zajistíme výměnu.**
- Mezi topnými sezónami nechte zdroj zapojený v síti, spolehlivě se postará, aby připojená baterie byla ve 100% stavu. Pokud se rozhodnete jej vypnout, musíte zajistit dobítí baterie, nejméně 4x ročně.

### **Melichar – BATERIE**

provozovatel eshopu [www.himalaj.cz](http://www.himalaj.cz)

Pod strašnickou vinicí 3a, Praha 10

[www.janmelichar.cz](http://www.janmelichar.cz)

tel.: 222 767 640